



**■ ■ Instrukcja szybkiej instalacji**

**DI-524**

Ruter Bezprzewodowy

## Przed rozpoczęciem

- Płyta CD D-Link Click'n'Connect zawiera kreator krok po kroku, który pomoże skonfigurować Twój router.

## Zawartość opakowania

Sprawdź czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu

- 1 x router DI-524
- 1 x zasilacz
- 1 x kabel Ethernet
- 1 x płyta CD




**Notatka:**


Użycie zasilacza o niewłaściwym napięciu znamionowym spowoduje uszkodzenie routera i utratę gwarancji.

Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

## Panel przedni



## Panel tylny



- **A. Antena** Umożliwia bezprzewodową łączność z kartami 802.11b/g.
- **B. PORTY LAN** Złącza do kabli ethernetowych, które łączą ruter z komputerami wyposażonymi w karty Ethernet.
- **C. PORT WAN** Złącze do kabla ethernetowego, który łączy ruter z portem Ethernet modemu do sieci telewizji kablowej lub DSL.
- **D. Przycisk Reset** Naciśnięcie tego przycisku przywraca ustawienia fabryczne (domyślne) rutera.
- **E. Gniazdo Zasilacza.**


## Co zawiera płyta CD?

Płyta CD zawiera:


- Kreator konfiguracyjny D-Link Click'n'Connect
- Instrukcję użytkownika
- Przewodnik instalacji

## Instrukcja szybkiej instalacji

**1** Wymij płytę D-Link Click'n'Connect




**2** Wymij ruter



**3** A. Upewnij się, że Twoje połączenie z Internetem jest aktywne. NIE PODŁĄCZAJ jeszcze rutera.

B. Włóż płytę D-Link Click'n'Connect do napędu CD.



C. Kliknij 


**4** Postępuj zgodnie z informacjami na ekranie aby zainstalować ruter.



Kiedy konfiguracja zostanie zakończona, przetestuj połączenie z Internetem.

# Jak zmienić konfigurację routera?

Otwórz przeglądarkę internetową i zaloguj się do interfejsu konfiguracyjnego routera wpisując **http://192.168.0.1** w pole adresu. Nazwa użytkownika to admin, domyślnym ustawieniem jest brak hasła.



## Pomoc techniczna

Najnowsze wersje oprogramowania i dokumentacji użytkownika można znaleźć w serwisie internetowym firmy D-Link.

D-Link zapewnia bezpłatną pomoc techniczną klientom w Polsce w okresie gwarancyjnym produktu.

Klienci z Polski mogą się kontaktować z działem pomocy technicznej firmy D-Link za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie.

### **Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link:**

(+48 12) 2-999-333

### **Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:**

URL: <http://www.dlink.pl>

e-mail: [dlink@fixit.pl](mailto:dlink@fixit.pl)

**D-Link<sup>®</sup>**  
Building Networks for People